

BARBUD

L13 КНОПочНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый клиент! Мы хотим, чтобы эксплуатация нашего товара приносила Вам только положительные эмоции. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и сохраните его для использования в дальнейшем.

1. Подключение

Достаньте наушники из зарядного кейса чтобы наушники автоматически включились и перешли в режим сопряжения друг с другом (загорятся синие индикаторы на обоих наушниках). Когда световой индикатор на одном наушнике погаснет, а на втором заморгает сине-красный индикатор, это означает, что наушники соединились между собой и можно подключать их к Вашему устройству. Включите Bluetooth и найдите устройство L13. Готово!
При необходимости Вы можете использовать каждый наушник по отдельности пока другой заряжается.

Примечание!

Сначала наушники нужно соединить между собой, только после этого включать Bluetooth на внешнем устройстве и подключать наушники к нему.

2. Отключение

Поместите наушники в зарядный кейс. Начнется зарядка, наушники автоматически отключатся. Для принудительного отключения зажмите кнопки на наушниках на 4 секунды. Световой индикатор моргнет 3 раза красным цветом, наушники отключатся.

3. Перегрузка

При возникновении проблем с сопряжением наушников с внешним устройством или между собой, а также при отсутствии звука в одном из наушников необходимо перезагрузить наушники.

4. Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный кейс. Начнется зарядка, наушники автоматически начнут заряжаться загорится красный световой индикатор на каждом наушнике. Красный индикатор погаснет когда наушники зарядятся полностью.

5. Переключение языка

При включенных и сопряженных между собой наушниках нажмите 2 раза на кнопку на основном наушнике (индикатор на нем будет мигать сине-красным). Голос в наушниках произнесет слово English. Включен английский язык.

Наведи камеру на QR код и смотри
подробную видеонструкцию.



Функционал кнопок управления

Включить наушники	Зажать кнопку на 3 сек.
Выключить наушники	Зажать кнопку на 4 сек.
Предыдущий трек	Нажмите левую кнопку 2 раза
Следующий трек	Нажмите правую кнопку 2 раза
Громкость выше	Нажмите правую кнопку 3 раза
Громкость ниже	Нажмите левую кнопку 3 раза
Воспроизведение/Пауза	Нажмите левую/правую кнопку 1 раз
Входящий вызов	Ответить - нажмите любую кнопку 1 раз Положить трубку - нажмите любую кнопку 1 раз
	Сбросить входящий вызов - нажмите любую кнопку 2 раза
Голосовой помощник	Зажать любую кнопку на 2 сек.