




ПОРТАТИВНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ КОЛОНКА С LED ДИСПЛЕЕМ BARBUD




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый клиент! Мы хотим, чтобы эксплуатация нашего товара приносила Вам только положительные эмоции. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и сохраните его для использования в дальнейшем.

1. Подключение

Зажмите кнопку  включения на 2-3 секунды до характерного звука чтобы включить колонку, голос сообщит о включении эмоции, LED дисплей загорится. Включите Bluetooth на своем устройстве, найдите устройство DELTA и подключите его. Голос сообщит о соединении

2. Отключение

Зажмите кнопку  на 2 секунды до характерной фразы POWER OFF чтобы выключить колонку

3. Панель подключения

- зарядный порт для кабеля MicroUSB
- порт USB
- слот для карты памяти
- порт для кабеля AUX

4. Режимы

Нажмите на кнопку **M** чтобы переключаться между режимами

4.1. Воспроизведение с карт памяти и USB накопителей

Вставьте карту памяти или USB накопитель в соответствующий слот, колонка автоматически начнет воспроизводить файлы на носителе.

4.2. Воспроизведение через кабель AUX

Вставьте один конец кабеля AUX в соответствующий порт, второй конец вставьте в девайс(телефон, компьютер и тд). С помощью кнопки **M** выберите режим AUX

5. Световой индикатор(справа у кнопок управления)

Красный горит	Идет зарядка
Зеленый горит	Колонка заряжена
Мигает красно-фиолетовый	Режим поиска устройств Bluetooth

Функционал кнопок управления

Воспроизведение/Пауза	Нажатие кнопки	
Громкость выше	Зажатие кнопки	
Следующий трек	Нажатие кнопки	
Громкость ниже	Зажатие кнопки	
Предыдущий трек	Нажатие кнопки	
Режимы LED подсветки	Зажатие кнопки	M
Ответ на входящий звонок	Нажатие кнопки	
Положить трубку	Нажатие кнопки	
Сбросить входящий вызов	Зажатие кнопки	
Вкл/Выкл Bluetooth	Зажатие кнопки	